



## **Informace k úklidu a údržbě rohoží TOPWELL, TOPWELL extra, TOPWELL super (27mm, 22mm a 17mm) a TENWELL – vnější rohože**

- 1) Rohož je určena jako vnější čistící zóna. Je sestavena podle přání zákazníka z různých vložených čistících segmentů.
- 2) Nahromaděné hrubé nečistoty, které propadnou mezi segmenty je nutné odstranit. Rohož se sroluje a nečistoty se vymetou nebo vyluxují. Je potřeba nečistoty odstranit i mezi profily.
- 3) U této rohože, která je samonosná, se může provádět i strojový úklid. To znamená, že po rohoži mohou přejíždět i běžné úklidové stroje, používané v obchodních domech.
- 4) V případě opotřebení pásků se mohou běžným způsobem vyměnit. Ohledně výměny je potřeba kontaktovat obchodně – technického zástupce pro danou oblast.
- 5) Tlakové mytí horkou vodou rohoži neublíží, naopak pro odstranění solných krystalových usazenin po zimním období rohoži jen prospěje.
- 6) Čištění rohože je doporučeno 2x ročně. V případě silného znečištění je nutné čištění rohože upravit dle potřeby.



## **Informace k úklidu a údržbě rohoží TOPWELL, TOPWELL extra, TOPWELL super (27mm, 22mm a 17mm) a TENWELL – vnitřní rohože**

- 1) Rohož je určena jako vnitřní čistící zóna. Je sestavena podle přání zákazníka z různých vložených čistících segmentů.
- 2) Nahromaděné hrubé nečistoty, které propadnou mezi segmenty je nutné odstranit. Rohož se sroluje a nečistoty se vymetou nebo vyluxují. Je potřeba nečistoty odstranit i mezi profily. Textilní pásek je určen pro odstranění mechanických mikronečistot a vody. Nečistoty s textilních pásků se odstraní strojovým vytepováním. Silné znečištění olejem se lehce odstraní běžnými saponáty.
- 3) U této rohože, která je samonosná, se může provádět i strojový úklid. To znamená, že po rohoži mohou přejíždět i běžné úklidové stroje, používané v obchodních domech.
- 4) V případě opotřebení pásků se mohou běžným způsobem vyměnit. Ohledně výměny je potřeba kontaktovat obchodně – technického zástupce pro danou oblast.
- 5) Tlakové mytí horkou vodou rohoži neublíží, naopak pro odstranění solných krystalových usazenin po zimním období rohoži jen prospěje.
- 6) Čištění rohože je doporučeno 2x ročně. V případě silného znečištění je nutné čištění rohože upravit dle potřeby.



## **Informace k úklidu a údržbě rohože OPENWELL – vnější rohož**

- 1) Rohož je určena jako vnější čistící zóna. Má největší účinnost při odstraňování kamínků, písku, škváry a prachu z obuvi procházejících osob. Tím, že je složena z pružných pryžových pásků, které se lehce pohybují pod vahou procházejících osob, vzniká samočistící efekt a hrubá špína se sama odstraní.
- 2) Nežádoucí jsou pojezdy s těžkými břemeny např. Vysokozdvížné vozíky, manipulační vozíky, osobní auta, vozíky s malým průměrem kol a jim podobné.
- 3) Nahromaděné hrubé nečistoty, které z povrchu propadnou, zůstávají uvnitř rohože. Rohož se sroluje a nečistoty se vymetou nebo vyluxují. Je potřeba nečistoty odstranit i mezi segmenty.
- 4) Tlakové mytí horkou vodou rohoži neublíží, naopak pro odstranění solných krystalových usazenin po zimním období rohoži jen prospěje.
- 5) V případě, že dojde k poškození rohože je potřeba kontaktovat obchodně – technického zástupce pro danou oblast.
- 6) Čištění rohože je doporučeno 2x ročně. V případě silného znečištění je nutné čištění rohože upravit dle potřeby.



## **Informace k úklidu a údržbě rohože LAWELL – vnější / vnitřní rohož**

- 1) Rohož je určena jako vnější / vnitřní čistící zóna. Je sestavena podle přání zákazníka z různých vložených čistících segmentů.
- 2) Nahromaděné hrubé nečistoty, které propadnou mezi segmenty je nutné odstranit. Rohož se sroluje a nečistoty se vymetou nebo vyluxují. Je potřeba nečistoty odstranit i mezi profily. Textilní pásek je určen pro odstranění mechanických mikronečistot a vody. Nečistoty s textilních pásků se odstraní strojovým vytepováním. Silné znečištění olejem se lehce odstraní běžnými saponáty.
- 3) U této rohože, která je samonosná, se může provádět i strojový úklid. To znamená, že po rohoži mohou přejíždět i běžné úklidové stroje, používané v obchodních domech.
- 4) V případě opotřebení pásků se mohou běžným způsobem vyměnit. Ohledně výměny je potřeba kontaktovat obchodně – technického zástupce pro danou oblast.
- 5) Tlakové mytí horkou vodou rohoži neublíží, naopak pro odstranění solných krystalových usazenin po zimním období rohoži jen prospěje.
- 6) Čištění rohože je doporučeno 2x ročně. V případě silného znečištění je nutné čištění rohože upravit dle potřeby.



## **Informace k úklidu a údržbě rohoží KARWELL a OKTAVA – vnější rohož**

- 1) Rohož je určena jako vnější čistící zóna. Je určena pro chůzi osob a přejezd aut s váhou do 2 tun.
- 2) Nahromaděné hrubé nečistoty, které propadnou, zůstávají v otvorech rohože. Rohož se sroluje a nečistoty se vymetou nebo vyluxují.
- 3) Tlakové mytí horkou vodou rohoží neublíží, naopak pro odstranění solných krystalových usazenin po zimním období rohoží jen prospěje.
- 4) Čištění rohože je doporučeno 2x ročně. V případě silného znečištění je nutné čištění rohože upravit dle potřeby.



## **Informace k úklidu a údržbě rohoží SHATWELL, CLEANWELL ATRIUM, ALBA, VICTORIA, CATWELL, KOKOS, FANWELL a rohoží s logem – vnitřní rohož**

- 1) Rohož je určena jako vnitřní čistící zóna. Rohož je určena k čištění obuvi od suchých mechanických nečistot a mokré špíny. Rohož má vysokou čistící účinnost, maximální savost a vzhledem ke struktuře jádra materiálu i dobrou udržitelnost mikroprachu, to znamená, že rohož nepráší.
- 2) Mechanické nečistoty je nutné pravidelně odstraňovat luxováním, aby nedocházelo k přílišnému naplnění rohože a tím ke ztrátě funkce. Pro zvýšení účinnosti rohože doporučujeme i strojové vyteповání.